


ภาคผนวก ภ  
ขั้นตอนการผลิตยางแผ่นผิงแห้ง




ขั้นตอนที่ 1 รอรับชิ้อน้ำยางสุดนำ้น้ำยางสุดมาส่งที่โรงงาน



ขั้นตอนที่ 2 ตักน้ำยางสุดมาตรวจสอบระดับความเข้มข้น  
เพื่อใช้ในการคำนวณราคาน้ำยางสุด




ขั้นตอนที่ 3 วัดระดับความเข้มข้นของน้ำยางสคดด้วยเมtrolecl



ขั้นตอนที่ 4 ถังรับน้ำยางสคด ก่อนทำแพ่น



ចងកតុនទី ៥ បានយកដោលពាក្យសម្រាប់បានបានបាន




ចងកតុនទី ៦ អស់តារាបែកតី នំករគម្ចាយាំង



ขั้นตอนที่ 7 ใช้เหล็กเลียนทำแผ่น



ขั้นตอนที่ 8 รอให้น้ำยางแข็งตัว



ขั้นตอนที่ 9 นำแผ่นเหล็กอوكจะได้ยางแผ่นที่เริ่มแข็งตัว



ขั้นตอนที่ 10 นำยางแผ่นที่ได้มาทาในน้ำสะอาดเพื่อไม่ให้แต่ละแผ่นผิดกัน




ขั้นตอนที่ 11 นำยางแผ่นที่ได้เชื่อมเข้าหากันมาต่อตัวกันเพื่อให้แน่นหนาและกระชับ




ขั้นตอนที่ 12 นำยางแผ่นมาเข้าเครื่องรีดยางขนาด 5 ท่อน




ขั้นตอนที่ 13 นำยางที่รีดทำดอกเสร็จแล้ว ขึ้นเก็บตากยาง




ขั้นตอนที่ 14 ตากยางไว้ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้สะเด็ดน้ำ



ขั้นตอนที่ 15 นำยางที่สะเด็จน้ำแล้วเข้าห้องอบควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 3 – 4 วัน




ขั้นตอนที่ 16 นำยางที่เข้าห้องอบแล้วมาทำการ cutting




ขั้นตอนที่ 17 พับยางให้ขนาดพอดีกับบล็อกยาง



ขั้นตอนที่ 18 นำยางที่พับแล้ว มาชั่งน้ำหนักให้ได้ขนาด 33.33 กิโลกรัม



ขั้นตอนที่ 19 นำยางที่ซั่งน้ำหนักแล้วเข้าเครื่องอัดเบล



ขั้นตอนที่ 20 นำยางที่อัดก้อนเสร็จแล้ว ใส่ถุงเตรียมส่งมอบ